

**DESVIADOR PARA IMPRESSORA ROTATIVA**  
**ROTATIVE PRINTER ALIGNER**  
**DESVIATEUR POUR IMPRIMANTE ROTATIF**

Este equipamento é instalado à entrada/saída das impressoras rotativas e tem como função alinhar os mosaicos na mesma; A entrada e a saída funcionam sincronizadas. O quadro eléctrico é composto por PLC e HMI para alteração de parâmetros.

*This equipment is installed at the entrance / exit of the rotary printers and has the function of aligning the mosaics in it; Input and output work in sync. The electrical panel is made up of PLC and HMI for changing parameters.*

*Cet équipement est installé à l'entrée / sortie des imprimantes rotatives et a pour fonction d'aligner les mosaïques en son sein; Les entrées et sorties fonctionnent en synchronisation. Le panneau électrique est composé de PLC et IHM pour changer les paramètres.*

